

אלקטרו חנן

הוראות הפעלה קומקום חשמלי

לקוחות יקרים,

תודה לכם על שבחרתם לרכוש מוצר חשמלי מבית "אלקטרו חנן".

אנו עושים כל שביכולתנו בכדאי שתקבלו מוצר איכותי, נוח ובטיחותי. לצורך הנאה מיטבית מן המוצר אנא קראו בעיון את הוראות השימוש והבטיחות והקפידו להשתמש במכשיר לפיהן. תודה שיתוף הפעולה.

הוראות שימוש:

1. תמיד הקפד להשתמש בקומקום על גבי משטח ישר ויציב.
2. חבר את התקע לשקע ולאחר מכן לחץ על כפתור ההפעלה.
3. במהלך ההפעלה נורית הבקרה תופעל.
4. כשהמים ירתחו הקומקום יכבה באופן אוטומטי.

הוראות בטיחות:

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- וודא כי כמות המים לא גבוהה מהמקסימום ולא נמוכה מהמינימום.
- כל שימוש אחר יפגע בתקינות המכשיר.
- יש להשתמש רק בחלקי הקומקום המקוריים.
- זהירות! אין לגעת בגוף הזכוכית לאחר רתיחה, אלא בידיית הפלסטיק בלבד.
- אין להניח את הקומקום או הבסיס על גבי משטח חם.
- במידה ופתיל הזינה או התקע ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו או להחליפו אך ורק בתחנת שירות המאושרת ע"י היבואן, כמו גם בכל תקלה אחרת במכשיר.

הוראות לפני שימוש ראשון:

1. הסר את כל חלקי האריזה מחוץ ומתוך הקומקום.
 2. הרתח מים נקיים ושפוך 5 פעמים לפני השימוש הראשון.
- חשוב: אין לטבול את הקומקום, בסיסו או את התקע בנוזל כלשהו.

הוראות ניקוי ואחזקה:

1. לפני כל ניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
2. אין לטבול את הקומקום, הבסיס או התקע במים או בכל נוזל אחר.

פנימי:

1. יש להרתיח 1 ליטר מים לאחר שרתחו יש לנתק ממקור המתח.
2. יש להוסיף למים 1/2 כוס חומץ מאכל או 2 כפות גדושות מלח לימון.
3. המתן מס' דקות עד שהאבנית שבקומקום תתמוסס.
4. שפוך את התמיסה בזהירות מלא במים נקיים והרתח שוב.
5. ניקוי הקומקום בצורה נכונה וסדירה ישמור על תקינותו ובריאותכם.

ויצוני:

ש לנקות במטלית לחה ונקייה בלבד **ללא כל תומר ניקוי!** ולנגב במטלית יבשה מיד אחר כך.

• שימו לב:

- בכדי לשמור על איכות הקומקום והמראה הנקי,
- יש לנקות את הקומקום אחת לשבועיים מאבנית ולכלוך.

שימוש מהנה.