



הוראות שימוש ובטיחות.

יש להקפיד לקרוא לפני השימוש ולהשתמש בהתאם.

לפני השימוש במייחם יש לקרוא היטב את הוראות השימוש. יש לשמור על הוראות אלו לעיון מאוחר.

הוראות בטיחות

1. אין להשרות את חוט החשמל ובסיס המייחם במים או בכל נוזל אחר. אין להשתמש במייחם בחדר האמבטיה.
2. בזמן השימוש המייחם חם, אין לנעת בגוף המייחם בידיים חשופות ואין להביט על האדים היוצאים מהחורים שבמכסה כשהפנים מעל המכסה.
3. יש להיזהר בעת פתיחת מכסה המייחם כדי למלא מים, המים במייחם חמים ואדים חמים מאד נפלטים מהפתח בעת הפתיחה. לפני הפתיחה יש לסגור את המפסק או לנתק את המייחם מזרם החשמל.
4. לפני ההפעלה יש לוודא שהמכסה נעול במקומו, נעילת המכסה מתבצעת על ידי הכנסת שתי האוזניים שבמכסה למגרעת שבטבעת הנעילה בגוף המייחם וסיבובו.
5. יש להניח את המייחם על משטח ישר ויציב. אין להניח את המייחם בקצה משטח העבודה.
6. אסור לחוט החשמל להיות תלוי בקצה משטח העבודה.
7. בשימוש בקרבת ילדים יש להקפיד להשגיח.
8. יש לנתק את המייחם מזרם החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש. יש לנתק גם בזמן מילוי המייחם או פינוי המים ממנו, בזמן העברת המייחם ממקום למקום ובזמן ניקוי.
9. אין להפעיל את המייחם מבלי שהמנים עברו גובה של לפחות 2 ל', ואין לעלות במפלס המים מעל נקודת המקסימום המסומנת, וזאת על מנת למנוע התפרצות של מים רותחים.
10. בנייתוק המייחם מזרם החשמל יש לאחוז בתקע עצמו ולא למשוך בחוט החשמל.
11. יש למלא את המייחם במים בלבד.
12. בזמן שהמייחם אינו בשימוש לזמן ארוך. יש לרוקן אותו לגמרי מהמים.
13. אם המייחם אינו תקין או ניזוק באיזשהו אופן, יש לפנות מיד לתחנת השרות הקרובה של החברה.
14. המייחם נועד לשימוש ביתי בלבד.
15. אין להניח את המייחם ליד מקורות חום, אש, או מעליהם.
16. בעת העברת המייחם ממקום למקום יש להשתמש בידיים האוחזות שבצידי המייחם.
17. בניקוי אין להשתמש בחומרים אגרסיביים (סקוטש) כדי לא לשרוט את פני המייחם. ניקוי רק עפ"י ההוראות.
18. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדה המאושרת ע"י היצרן/היבואן.
19. פעולות התחזוקה יבוצעו על ידי בעל מקצוע מיומן בלבד.

אזהרה: אין לטבול את המכשיר במים.

אזהרה: אין להתיז מים על המכשיר.

אזהרה: אין לטלטל, להזיז או להרים את המכשיר ממקומו כל עוד המים חמים.

לפני שימוש ראשון

יש לקרוא בתשומת לב את הוראות השימוש לפני ההפעלה יש להסיר את כל חוטרי הארזה מהחלקים החיצוניים והפנימיים של המייחם. לפני שימוש ראשון או לאחר הפסקה ארוכה בהפעלת המייחם כדאי לנקות את פנים המייחם.

המלצה: לפני שימוש ראשון במייחם, מומלץ, למלא את המייחם במים עד לנקודת המקסימום המותרת ולשפוך. יש לחזור על פטילה זו 5 פעמים.

הוראות שימוש

המיחם מצויד בשני מפסקים, מפסק הרחפה ומפסק שבת; מפסק ההרחפה - מפעיל את גוף המיחם בעוצמה מלאה ללא הפסקה וגורם לרתיחה מהירה של המים. על מנת להפסיק את פעולתו של גוף המיחם יש לחוץ על המפסק. כדי לשטוף על חום המים יש לחוץ על מפסק שמורת חום. מפסק שמירת חום-מפעיל את גוף המיחם בעוצמה נמוכה ועל ידי כך שומר על חום המים לאחר פעולת ההרחפה לאורך זמן, ולכן יכול גם לשמש כמיחם לשימוש יום יומי.

1. יש למלא את המיחם בעזרת קינון מים רק עד לנקודת המקסימום (MAX), ולא פחות מנקודת המינימום (MIN).
2. יש לסגור את מכסה המיחם על ידי סבוב המכסה ימינה.
3. יש לחבר את המיחם לזרם החשמל ולהפעיל את המיחם על ידי לחיצה על מפסק ההרחפה לרתיחה מהירה.
4. לאחר הרתיחה יש לסגור את המפסק ולהפעיל את מפסק השבת. נורות הביקורת הדלקה מיד עם הפעלת המפסקים.
5. למיחם מפסק בטוחות ידני למצב של רתיחה ללא מים בתחתית המיחם. במצב של רתיחה ללא מים נורת הביקורת לא תדלק ומפסק הבטיחות יפסיק את פעולת המיחם. המיחם יהווך לפעול רק לאחר לחיצה ידנית על מפסק הבטיחות, שנמצא בתחתית המיחם.
6. יש להמתין כ-60 דקות כדי לאפשר למיחם להתקרר. לאחר ההמתנה יש להפעיל את מפסק הבטיחות שבתחתית המיחם ואז למלא את המיחם במים קרים לגובה של לפחות 2 לי' ולהפעילו. במידה והמיחם אינו פועל יש להעבירו להתנת השירות הקרובה של היבואן.
7. הפעלת מפסק הבטיחות מהבצעת על ידי לחיצה על מפסק הבטיחות שבתחתית המכשיר.
8. בסיום השימוש במיחם יש לסגור את לחצן שבת, לנתק את המיחם מזרם החשמל ולשפוך את המים.

הוראות שימוש בשבת

- המיחם כשר לשימוש בשבת ובמועדי ישראל על פי ההלכה ומאושר לשימוש על ידי "המכון הטכנולוגי להלכה".
1. חובה למלא את המיחם במים לפני כניסת השבת.
 2. לפני שבת/חג יש להרתיח את המים. לאחר ההרתיחה יש להעביר למפסק שבת.
 3. אין להוסיף מים חודשים בשבת. טיאיך, בהג ניתן להוסיף מים.
 4. אסור לשנות את מצב המפסק בשבת.

ניקוי ושימוש ניקוי אבנית

1. כמות רבה של אבנית בני השתייה בארץ יכולה לגרום להצטברות אבנית. הצטברות אבנית יכולה לגרום למיחם להתחממות יתר והקטנת אורך החיים של גוף המיחם.
 2. הצטברות אבנית יכולה גם להפעיל את מערכת הבטיחות של המיחם והמיחם יכבה לפני שגייע לנקודת הרתיחה.
 3. מכיוון שגוף המיחם נמצא בתחתית האבנית יכולה להצטבר על הקרקעית, על קירות גוף המיחם ובהתחלה אלו הם מלונות נראים לעין וגוהים לטיפול ותחזוקה.
 4. יש לרייך את המיחם לאחר כל שימוש בו.
 5. כאשר רואים התחלת הצטברות אבן יש לשטוף את המיחם במים נקיים ולנקות את שטח הפנים הפנימי של המיחם. יש לטפל באבנית באופן שוטף.
 6. במקומות בהם המים קשים כמוזה. יהיה צורך בטיפול של פעם בשבוע.
 7. מומלץ לנקות בחומץ או מלח לימון. לאחר הכנסת מסירי האבנית יש למלא את המיחם במים לחוץ על מפסק ההרחפה ולאפשר למים לרתיח כ-10-7 דקות. אח"כ יש לסגור את מפסק ההרחפה ולהמתין כחצי שעה. לאחר כחצי שעה יש להפעיל שוב את המיחם במצב הרחפה ולאפשר למים לרתיח כ-10-7 דקות נוספות. בסיום הרתיחה יש לסגור את מפסק הרתיחה להמתין להתקררות המים ולשפוך את המים עם החומר שבמיחם.
 8. כאשר מסיימים לנקות אבנית יש לשטוף את המיחם במים המים מספר פעמים. למלא במים. להרתיח את המים ולשפוך אותם לכיור.
- לפני ניקוי יש לוודא שהמיחם אינו פועל וכי הוא מנותק מזרם החשמל. אם המיחם חם יש להמתין עד שיתקרר לגמרי לפני הניקוי.
- יש לנקות את גוף המיחם מבחון ומכפנים עם מטלית לכה.
- אין להשתמש בחומרים קשים ואגרסיביים לניקוי המיחם.
- אם משתמשים בספוג לניקוי החלק הפנימי, יש לשטוף את הספוג היטב. על מנת שלא ישארו מנוי עקבות.
- אין להשרות את המיחם או את בסיסו במים.
- יש לוודא שכל החומרים והשקעים יבשים לאחר הניקוי.